



PROCÉDURE D'UTILISATION DU COFFRE À CLÉS

POUR OUVRIR LE COFFRE-FORT À CLÉS :



Important : Avant d'effectuer votre code personnel, pressez la touche **CLEAR** vers le bas, afin d'enlever toutes mauvaises manipulations faites précédemment sur le digicode.




- ① Entrez votre code personnel.
(si vous avez composé une combinaison incorrecte, réutilisez la touche **CLEAR** et recomposez le code).
- ② Pressez le loquet **OPEN** vers le bas et, dans cette position, retirez le couvercle du boîtier.

POUR REFERMER LE COFFRE-FORT APRÈS UTILISATION :

Important : Avant de refermer le boîtier, assurez-vous d'avoir bien remis les clés à l'intérieur.

- ③ Entrez votre code personnel pour la deuxième fois.
(car après chaque utilisation du loquet **OPEN**, ce dernier se verrouille automatiquement)
- ④ Reposez le couvercle, pressez le loquet **OPEN** vers le bas et relâchez-le afin de fermer le boîtier.



N'HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER :

Au 05 53 09 77 78

en cas d'oubli de votre code personnel,
pour demander une modification de votre code personnel,
pour signaler un problème technique.

Au 05 53 53 54 54

pour une question sur votre contrat, vos règlements,
pour demander une facture, une attestation.